


FICHE TECHNIQUE ARCH Cheminées Ethanol Automatiques



1

1. Modèle et dimension
2. Couleurs
3. Données techniques générales
4. Fonctionnement

1. Modèles et dimensions



ARCH

Equippé du Brûleur Ethanol Large
BL66

Dimensions en cm L/H/P 85 / 71 / 38

Puissance: 3 750 W

Capacité du réservoir: 4 L

Consommation: 0,60 litre/heure

Poids: 42 kg

AFIRE Ltd 2F, 6 London street, Paddington, W21HR LONDON - ENGLAND

AFIRE World Ltd 33, Ashley Road, Tsm Sha Tsui, Kowloon, Hong-Kong


Tel. : + 44 20 3286 7060 E-Mail : contact@a-fire.com Internet : www.a-fireplace.com www.a-fire.com

FICHE TECHNIQUE

ARCH Cheminées Ethanol Automatiques

2. Couleurs


Noir Satiné



Blanc Satiné



Effet Corten



2

3. Données techniques générales



Commandes

Télécommande, Bouton marche/arrêt,
Contact sec pour les applications domotiques et pilotage à distance par Smartphone ou commandes
déportées.



Allumage - Alimentation

Allumage automatique et sécurisé par allumeur basse tension à induction électronique.

Pompes d'alimentation à membranes high-tech.



Sécurité

Détecteurs électroniques qui stoppent automatiquement l'appareil en cas de dysfonctionnement (CO²,
température, niveaux, jauge de réservoir, etc.).

AFIRE Ltd 2F, 6 London street, Paddington, W21HR LONDON - ENGLAND

AFIRE World Ltd 33, Ashley Road, Tsm Sha Tsui, Kowloon, Hong-Kong

Tel. : + 44 20 3286 7060 E-Mail : contact@a-fire.com Internet : www.a-fireplace.com www.a-fire.com



Normes

Tous les appareils AFIRE sont conformes aux normes de sécurité:

CE (Europe), FCC (USA), IC (Canada).

3

4. Fonctionnement

A. Alimentation électrique

Connectez le chargeur 12V fourni



B. Remplissage du réservoir

N'utilisez que du combustible éthanol dénaturé 95 – 97%.

Appuyez sur le bouton d'ouverture du réservoir. **2**

Ouvrir la trappe, retirez le bouchon et remplir le réservoir avec un entonnoir.

Quand le réservoir est plein, un bip sonore vous avertit et un message s'affiche

Remettre le bouchon, fermez la trappe du réservoir.

Celle-ci va se verrouiller automatiquement.



Ne jamais remplir directement le brûleur, remplir le réservoir.

C. Appuyez sur la télécommande, le bouton on/off (**1**) ou la commande déportée pour démarrer et arrêter l'appareil



Switch on / off



Ouverture réservoir **2** **1** Switch on / off



Contact sec de commande

FICHE TECHNIQUE ARCH Cheminées Ethanol Automatiques



4

