




1. Modelle & Maße
2. Farben
3. Montage
4. Technische Daten
5. Funktionieren

1. Modelle & Maße




LOFT M

Dimensionen L/H/P: 70 / 49 / 50 cm
 Leistung: 2 700 W (9 000 BTU)
 Kapazität des Tanks: 2,25 L
 Verbrauch: 0,40 Liter/Stunde
 Gewicht: 28 kg

AFIRE

Technische Daten LOFT intelligenter Bio Ethanol Kamin



Loft L

LOFT L

Dimensionen L/H/P: 96 / 54 / 50 cm

Leistung: 3 750 W (13 000 BTU)


Kapazität des Tanks: 4 L

Verbrauch: 0,60 Liter/Stunde


Gewicht: 38 kg

2. Farben


Satinschwarz




Satinweiß



Corten Effekt



Edelstahl



3. Montage

A. Montage an der Wand

Schrauben Sie fest die Platte an der Wand an. Hängen Sie den Kamin auf der Platte auf.



B. Bündige Loft Bio-Kamine




3

Housing : (Unterfahrschutz)

LOFT Medium

Vor




Hinter

Mindesttiefe: 100 mm

AFIRE

LOFT Large

Vor



4

Hinter

Mindesttiefe: 100 mm

C. Einsetzbare LOFT



4. Technische Daten



5

Steuerungen

Fernsteuerung, Ein-/Austaste

Potenzialfreier Kontakt für Hausautomatisationssystem & Fernsteuerung über Smartphone oder Remote-Befehle



Zündung - Leistung

Automatische und selbsttätige Zündung mittels elektronischen Niederspannungs-Induktionselektroden. Förderpumpen mit Hightech-Membranen.



Sicherheit

Elektronische Sensoren, welche die Einheit bei Störung automatisch stoppen (CO², Hitze, Füllstände, Tankinhaltsmesser, Beschleunigungsmesser, etc.).



Standards

Alle AFIRE-Geräte entsprechen den folgenden Sicherheitsstandards:
CE (Europa), FCC (USA), IC (Canada).

5. Funktionieren

A. Energieversorgung

Schließen Sie den gelieferten 12V Adapter an



6

B. Ausfüllung des Tank

Benutzen Sie nur des ethanol 95 - 97 %.

Drücken Sie auf den Knopf **2**.

Die Tür ist entriegelt, nehmen Sie den Stöpsel und mit einem Trichter erfüllen.

Wenn der Tank Fülle ist, benachrichtigt Ihnen Ein sonorer beep und eine warnende Nachricht erscheint auf der LCD-Anzeige.

Den Stöpsel einreichen, schließen Sie die Fallgrube des Tank. Diese wird sich automatisch einschließen.



Niemals, direkt den Brenner erfüllen, Den Tank erfüllen.

C. Drücken Sie auf die Fernbedienung, den Knopf on/off **(1)** oder ein Hausautomatisierungssystem zum Ein- und Ausschalten des Gerätes



Knopf on / off



Knopf Tanköffnung **2 1** Knopf on / off



Haustechnik Kontakt